

## Spareparts




**BOOR EN FREESMACHINE RF 40 HC**  
**FOREUSE ET FRAISEUSE RF 40 HC**


**CE**



**Bestelnr./N° de cde. 40048**


# RF 40



40HS, 40HC-040217-1







## Onderdelenlijst RF 40

Code	Nr.	Beschrijving	Code	Nr.	Beschrijving
1	2401011S	Kop	11-7	6119-1	Lagerkap
2	2401001-2	Asbescherming	12	6554S	Stang met graduatie
3	6101	Doornbout	13	6193	Moer
3	6101-1	Doornbout	14	S008	Zeskantschroef
3	6101-2	Doornbout	15	N003	Zeskantmoer
3	6101-3	Doornbout	16	6192	Positieconsole
3	6101-4	Doornbout	17	61105S	Veerbasis
3	6101-5	Doornbout	19	S732	Ronde schroef
4	HS207	Zeskantschroef	20	61103S	Veerdeksel
5	HW102	Veerring	21	W202	Veerring
6		Motor	22	W003	Sluitring
7	S409	Zeskantschroef	23	6185	Schroef
8	HK027	Sleutel	23	S471	Zeskantschroef
9	6112	Rubberen flens	24	6127	Schroefsleutel
10	6513	Voedingsbasis	25	N005	Zeskantmoer
11	6116-2S	Pignon	26	2421003	Hendelstang
11	6116-3S	Pignon	27	W002	Sluitring
11	6116-6S	Pignon	28	6125-2	Stelring
11	6116BS	Pignon	29	6125A	Stelring
11	6116-2NS	Pignon	30	6125A	Stelring
11	6116-2SS	Pignon	31	HB809	Moer
11-1	6114	Klemmoeren	32	W019	Sluitring
11-2	HW205	Sluitring	33	2402056	Vaste bout
11-3	CA30206J	Rollager conus	34	2401072	Naamplaat
11-4	6116-2	Heugelbus	35	S708	Ronde schroef
11-4	6116-3	Heugelbus	36	2401075S	Snelheidshendel
11-4	6116-6	Heugelbus	38	61102	Limietplaat
11-4	6116B	Heugelbus	39	W032	Sluitring
11-5	CA30207J	Rollager conus	40	S705	Ronde schroef
11-6	6117	Spilas	41	2401085	Stofplaat
11-6	6117-1	Spilas	41	2401085A	Stofplaat
11-6	6117-2	Spilas	42	S708	Ronde schroef
11-6	6117-3	Spilas	43	2412001	Liftmechanisme
11-6	6117-6	Spilas	44	2401076A	Graadmeter
11-7	6119	Lagerkap	45	2450060	Scala

<b>Code</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Code</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschrijving</b>
46	HH001	Rivet	74	6120-4	Freesspil
47	S708	Ronde schroef	74	6120-7	Freesspil
48	2401195	Klembout	74	6120-9	Freesspil
49	W019	Sluitring	74	6120-10	Freesspil
50	N008	Zeskantmoer	74	6122D	Freesspil
51	2401106	Pignonas	74	6122	Freesspil
52	S307	Platte schroef	75	6121	Spil boorhouder
53	HK042	Sleutel	75	6121-1	Spil boorhouder
54	61108S	Bescherming voeding	75	6121-2	Spil boorhouder
54-1	61108	Bescherming voeding	75	6121-3	Spil boorhouder
54-2	6147	Wormwiel	75	6121-4	Spil boorhouder
54-3	CA6202ZZ	Kogellager	75	6121-5	Spil boorhouder
54-4	HCS04	C ring	75	6121-7	Spil boorhouder
54-5	6135	Afstandsbus	75	6121-9	Spil boorhouder
55	S419	Zeskantschroef	75	6122-3	Spil boorhouder
56	6145	Bescherming wormwiel	76	6187	Boorhouder
57	S732	Ronde schroef	76	6187-1	Boorhouder
58	6144S	Indicator microregeling	77	6186	Freesbeitel
58	6144-1S	Indicator microregeling	77	6186A	Freesbeitel
60	6142-2S	Draaiwiel	77	6186C	Freesbeitel
60	6142-2AS	Draaiwiel	77	6186D	Freesbeitel
62	61107	Wormwiel	78	6168	Sleutel
63	61115	Veer	79		Schakelaar
64	61110	Hendelbasis	81	260616S	Afscherming boorhouder
65	6138	Klembout met knop	81	260616AS	Afscherming boorhouder
66	290086	Plastieken ronde knop	201	HG005	Olieafdichting
67	6139	Hendelstang	202	HCR09	C ring
68	61112	Beschermplaat	203	HCS23	C ring
69	S704	Ronde schroef	204	CA6008ZZ	Kogellager
70	HP309S	Verstekpin	205	2401006	Tandwiel
73	6550	Klemhendel	206	HG003	Olieafdichting
74	6120	Freesspil	207	2401008	Ring olieafdichting
74	6120-1	Freesspil	208	HB302	Stofafscherming
74	6120-2	Freesspil	209	HCR04	C ring
74	6120-3	Freesspil	210	CA6002ZZ	Kogellager

<b>Code</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschrijving</b>
211	2401020	Tandwielas
212	HK023	Sleutel
213	2401021	Tandwiel
214	HCS11	C ring
215	HB001	Stalen kogel/veer
216	240129S	Tandwielset
217	2401192	Bus
218	2401031	Tandwielas
219	HK014	Sleutel
220	HK036	Sleutel
221	HCS07	C ring
222	2401055	Tandwiel
223	2401037S	Tandwielset
224	HG004	Olieafdichting
225	HCR08	C ring
226	CA6007ZZ	Kogellager
227	2401043	Tandwielas
228	HK020	Sleutel
229	2401049S	Tandwielset



<b>Code</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Code</b>	<b>Nr.</b>	<b>Beschrijving</b>
601	6628	Tafel	625	6214	Beweegbaar vast blok
601	6628-1	Tafel	626	S018	Zeskantschroef
602	6229	Vast blok	627	6212	Bout
603	6230	Ring	628	6630	Bus
604	S402	Zeskantschroef	629	6213-1	Handvat
605	HB111	Oliekogel	629	6213-2	Handvat
606	6601S	Draaiwiel tafel	630	6151-1	T schroef
607	6027-1S	Klemhendel	630	6213	Duimschroef
609	6620	Tafelkoppeling	631	S414	Zeskantschroef
610	HP022	Beitelpin	632	S418	Zeskantschroef
611	6222	Linkerflens	633	6215S	Acme moer
612	S414	Zeskantschroef	633	6215-1S	Acme moer
613	6223S	Tafelmoer	634	6606	Zwenkbasis
613	6223-1S	Tafelmoer	635	6605S	Acme schroef
616	6224S	Tafelschroef	635	6605-1S	Acme schroef
616	6224-1S	Tafelschroef	636	6608	Kolombasis
616	6224-2S	Tafelschroef	636	6608-1	Kolombasis
616	6224-3S	Tafelschroef	637	6610	Heugel
617	6602-3	Verbindingsschroef	637	6610-1	Heugel
618	61121	Limietplaat	638	6611S	Kolomkop
619	HH001	Rivet	640	6609	Flensring kolom
620	6616	Centerbasis	641	S004	Zeskantschroef
620	6616-1	Centerbasis	642	W206	Veerring
621	6217	Antistofplaat	643	S419	Zeskantschroef
622	6218S	Antistofplaat	644	W205	Veerring
623	6627	Klemstrook	645	HD103	Plug
623	6627-1	Klemstrook	646	6241A	Bankschroef
624	6607	Klemstrook			

## Liste des pièces détachées RF 40

Code	N°.	Description	Code	N°.	Description
1	2401011S	Tête	11-7	6119-1	Couvercle roulement
2	2401001-2	Protection axe	12	6554S	Barre avec graduation
3	6101	Boulon de l'arbre	13	6193	Ecrou
3	6101-1	Boulon de l'arbre	14	S008	Vis hex.
3	6101-2	Boulon de l'arbre	15	N003	Ecrou hex.
3	6101-3	Boulon de l'arbre	16	6192	Console de position
3	6101-4	Boulon de l'arbre	17	61105S	Base ressort
3	6101-5	Boulon de l'arbre	19	S732	Vis ronde
4	HS207	Vis hex.	20	61103S	Couvercle ressort
5	HW102	Rondelle ressort	21	W202	Rondelle ressort
6		Moteur	22	W003	Rondelle
7	S409	Vis hex.	23	6185	Vis
8	HK027	Clef	23	S471	Vis hex.
9	6112	Flasque en caoutchouc	24	6127	Clef vis
10	6513	Base d'alimentation	25	N005	Ecrou hex.
11	6116-2S	Pignon	26	2421003	Barre levier
11	6116-3S	Pignon	27	W002	Rondelle
11	6116-6S	Pignon	28	6125-2	Bague d'arrêt
11	6116BS	Pignon	29	6125A	Bague d'arrêt
11	6116-2NS	Pignon	30	6125A	Bague d'arrêt
11	6116-2SS	Pignon	31	HB809	Ecrou
11-1	6114	Vis de serrage	32	W019	Rondelle
11-2	HW205	Rondelle	33	2402056	Boulon fixe
11-3	CA30206J	Roulement cône	34	2401072	Plaque nom
11-4	6116-2	Crémaillère	35	S708	Vis ronde
11-4	6116-3	Crémaillère	36	2401075S	Levier vitesse
11-4	6116-6	Crémaillère	38	61102	Plaque limite
11-4	6116B	Crémaillère	39	W032	Rondelle
11-5	CA30207J	Roulement cône	40	S705	Vis ronde
11-6	6117	Axe broche	41	2401085	Plaque anti-poussière
11-6	6117-1	Axe broche	41	2401085A	Plaque anti-poussière
11-6	6117-2	Axe broche	42	S708	Vis ronde
11-6	6117-3	Axe broche	43	2412001	Mécanisme pour lever
11-6	6117-6	Axe broche	44	2401076A	Indicateur degrés
11-7	6119	Couvercle roulement	45	2450060	Echelle

<b>Code</b>	<b>N°.</b>	<b>Description</b>	<b>Code</b>	<b>N°.</b>	<b>Description</b>
46	HH001	Rivet	74	6120-4	Broche fraise
47	S708	Vis ronde	74	6120-7	Broche fraise
48	2401195	Boulon de serrage	74	6120-9	Broche fraise
49	W019	Rondelle	74	6120-10	Broche fraise
50	N008	Ecrou hex.	74	6122D	Broche fraise
51	2401106	Axe pignon	74	6122	Broche fraise
52	S307	Vis plate	75	6121	Broche mandrin
53	HK042	Clef	75	6121-1	Broche mandrin
54	61108S	Protection alimentation	75	6121-2	Broche mandrin
54-1	61108	Protection alimentation	75	6121-3	Broche mandrin
54-2	6147	Vis sans fin	75	6121-4	Broche mandrin
54-3	CA6202ZZ	Roulement à billes	75	6121-5	Broche mandrin
54-4	HCS04	Anneau C	75	6121-7	Broche mandrin
54-5	6135	Douille d'écartement	75	6121-9	Broche mandrin
55	S419	Vis hex.	75	6122-3	Broche mandrin
56	6145	Protection vis sans fin	76	6187	Mandrin
57	S732	Vis ronde	76	6187-1	Mandrin
58	6144S	Indicateur microréglage	77	6186	Fraise
58	6144-1S	Indicateur microréglage	77	6186A	Fraise
60	6142-2S	Roue à main	77	6186C	Fraise
60	6142-2AS	Roue à main	77	6186D	Fraise
62	61107	Vis sans fin	78	6168	Clef
63	61115	Ressort	79		Interrupteur
64	61110	Base levier	81	260616S	Protection mandrin
65	6138	Boulon de serrage avec bouton	81	260616AS	Protection mandrin
66	290086	Bouton rond en plastique	201	HG005	Joint d'huile
67	6139	Barre levier	202	HCR09	Anneau C
68	61112	Plaque protectrice	203	HCS23	Anneau C
69	S704	Vis ronde	204	CA6008ZZ	Roulement
70	HP309S	Cheville	205	2401006	Roue dentée
73	6550	Levier de serrage	206	HG003	Joint d'huile
74	6120	Broche fraise	207	2401008	Anneau joint d'huile
74	6120-1	Broche fraise	208	HB302	Protection poussière
74	6120-2	Broche fraise	209	HCR04	Anneau C
74	6120-3	Broche fraise	210	CA6002ZZ	Roulement

<b>Code</b>	<b>N°.</b>	<b>Description</b>
211	2401020	Axe roue dentée
212	HK023	Clef
213	2401021	Roue dentée
214	HCS11	Anneau C
215	HB001	Bille/ressort en acier
216	240129S	Roue dentée
217	2401192	Douille
218	2401031	Axe roue dentée
219	HK014	Clef
220	HK036	Clef
221	HCS07	Anneau C
222	2401055	Roue dentée
223	2401037S	Roue dentée
224	HG004	Joint d'huile
225	HCR08	Anneau C
226	CA6007ZZ	Roulement à billes
227	2401043	Axe roue dentée
228	HK020	Clef
229	2401049S	Roue dentée

<b>Code</b>	<b>N°.</b>	<b>Description</b>	<b>Code</b>	<b>N°.</b>	<b>Description</b>
601	6628	Table	625	6214	Bloc fixe ajustable
601	6628-1	Table	626	S018	Vis hex.
602	6229	Bloc fixe	627	6212	Boulon
603	6230	Anneau	628	6630	Douille
604	S402	Vis hex.	629	6213-1	Poignée
605	HB111	Balle d'huile	629	6213-2	Poignée
606	6601S	Roue à main table	630	6151-1	Vis T
607	6027-1S	Levier de serrage	630	6213	Vis à papillon
609	6620	Embrayage table	631	S414	Vis hex.
610	HP022	Cheville fraise	632	S418	Vis hex.
611	6222	Flasque gauche	633	6215S	Ecrou Acme
612	S414	Vis hex.	633	6215-1S	Ecrou Acme
613	6223S	Ecrou table	634	6606	Base de virement
613	6223-1S	Ecrou table	635	6605S	Vis Acme
616	6224S	Vis table	635	6605-1S	Vis Acme
616	6224-1S	Vis table	636	6608	Base colonne
616	6224-2S	Vis table	636	6608-1	Base colonne
616	6224-3S	Vis table	637	6610	Crémaillère
617	6602-3	Vis d'assemblage	637	6610-1	Crémaillère
618	61121	Plaque limite	638	6611S	Tête colonne
619	HH001	Rivet	640	6609	Flasque colonne
620	6616	Base centrale	641	S004	Vis hex.
620	6616-1	Base centrale	642	W206	Vis ressort
621	6217	Plaque anti-poussière	643	S419	Vis hex.
622	6218S	Plaque anti-poussière	644	W205	Rondelle ressort
623	6627	Bande de serrage	645	HD103	Bouchon
623	6627-1	Bande de serrage	646	6241A	Etau
624	6607	Bande de serrage			